11953

ウッドブラインド

後付けバランスセット

ループコード式用
コード式用

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ
本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 H-14

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

❗ この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

取付け上のご注意	⚠警告
❗	●バランスの取付けは、製品本体にバランスが確実に固定されていることを確認してください。取付けが不完全ですとバランスが落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。 ●付属のネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（幅 4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

1 本体及び付属部品

クレール・クレールグランツ　標準タイプ用（ループコード式・コード式）



バランス連結用部品

●ジョイントピン
（台数－1）×2本

※バランスを連結するときのみ使用します。

リアバランスの場合



※図は仕様コード 3-0 の場合

●バランスブラケット

幅 1200mm 以下	2ヶ
幅 1201～2434mm	3ヶ



●ネジ
（バランスブラケット数X2）

※木枠用ネジです。
木以外の下地には使用できません。

2 バランスの取付け

リア付きバランス仕様の取付け（リア付きバランス仕様のみ）

★リアバランスを下記に注意しながら取付けてください。



注意 バランスブラケットが3ケになる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。

①リアバランス裏面のバランスレールにバランスブラケットのツメを引っ掛けてはめ込みます。



②バランスブラケットの固定ネジを＋ドライバーで締めリアバランスをしっかり固定してください。



③リアバランスに固定したバランスブラケットを右記の納まり図のバランスブラケット用ケガキ線に合わせて付属のネジで取付けてください。



④ブラケットをブラケット用ケガキ線に合わせて付属のネジで取付けてください。

納まり図



★リアバランスの取付けが完了しましたら本体・バランスの取付けの順に取扱説明書に沿って取付けてください。

クレール・クレールグランツ　標準タイプ（ループコード式）の場合

★リア付きバランス仕様の場合は先に２ページをご覧ください。
★バランス取付けの前に、本体のスラット（羽根）を一段分おろしてください。

商品本体への取付け

①ヘッドボックス上部にバランスブラケットのフックを引っ掛け仮止めしてください。

②バランスブラケットのネジをドライバーで締め、バランスをしっかりと固定してください。



★バランスを連結する場合は4ページをご覧ください。

クレール・クレールグランツ　標準タイプ（コード式）の場合

★リア付きバランス仕様の場合は先に２ページをご覧ください。
★バランス取付けの前に、本体の昇降コードを内側に引きスラット（羽根）を一段分おろしてください。

商品本体への取付け

①ヘッドボックス上部にバランスブラケットのフックを引っ掛け仮止めしてください。

②バランスブラケットのネジをドライバーで締め、バランスをしっかりと固定してください。



⚠警告 バランスの取付け時は、バランスが製品本体にしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付け不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

注意 万が一、バランス本体のバランスブラケットと製品本体の部品（ラダーコード、ブラケット等）の位置が重なる場合は、バランス本体のバランスブラケットをネジを緩めて取外し位置変更してください。

バランスを連結する場合

①一方のバランス端部の ２ヶ所の穴にジョイントピンを差込んでください。



②バランスをブラインド本体に仮止めしてください。

③横にずらしながらもう一方のバランス端部の穴にジョイントピンを差込んでください。



④バランスブラケットのネジをドライバーで締めバランスをしっかり固定してください。

※天然木のため、となり合うバランス色・木目は異なる場合があります。

⚠ 警告

バランスの取付けの際は、ブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

注意

バランスについてのご注意

バランスは天然木を使用しているため素材となる木材によっては「反り」がある場合がありますが、商品本体のヘッドボックス部に取付けることで「反り」は矯正されます。



3 お手入れ方法

●羽根はたきや乾いたキレイな布で乾拭きしてください。油気の多い所では、こまめに拭き取ってください。

⚠ 注意

洗剤のご使用や水拭き等はおやめください。

4 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）